
NL Handleiding Montage van de magneet voor de kickstandaard

Soms krijgen we klachten dat een kickstand niet hoog blijft staan, maar naar beneden valt.

Meestal is het probleem een verkeerd gemonteerde magneet:

Als de magneet gedraaid is, is het oppervlak niet parallel aan de kickstandaard. Dan is de magneet niet zo sterk.

Oplossing: Draai de magneet in de juiste positie.





EN Manual Assembly of the magnet for kickstand

Sometimes we get complains that a kickstand does not keep in high position but falls down.

Mostly the problem is a wrong mounted magnet:

If the magnet is turned the surface is not parallel tot he kickstand.
Then the magnet is not that strong.

Solution: Turn the magnet in the correct position.

