
## Handleiding Trike Tent





- 01. Tent (1x)
- 02. Boog Trike Narrow of Wide (2x)
- 03. Bout M6x30 (8x)
- 04. Bout M6x35 (4x) \*
- 05. Moer M6 (4x) \*
- Dopmoer M6 (8x)
- 07. Schroef 3.5 x 9.5mm (4x)
- 08. Schroef 4.8 x 18mm (4x)
- 09. Drukknoop (4x)
- 10. Koord houder (4x)
- 11. Elastisch koord (4x)
- 12. Ring M6 (8x) \*

Stap 1: Zet de bogen in elkaar

\* = Alleen voor Trike Narrow

## Boog:

800079 Trike Wide 800076 Trike Narrow Achter

800075 Trike Narrow Voor (Niet in combinatie met SafetyBuis)



Monteer bout M6x30 (3) met dopmoer (6) waarbij de dopmoer aan de buitenkant van de boog wordt bevestigd.

### Boog:

800075 Trike Narrow Voor (Voor is minder breed dan achter) (In combinatie met SafetyBuis)



Monteer bout M6x35 (3) met 2 ringen (12), moer M6 (5) en dopmoer (6) waarbij de ringen, moer en dopmoer aan de buitenkant van de boog wordt bevestigd.

800053H-03

# NL Handleiding Trike Tent





Stap 2: Monteer de bogen

Monteer de geassembleerde boog in de bak door de boog samen te drukken en vast te klemmen in de vier gaten aan de binnenkant van de bak. Herhaal deze stap voor de andere kant.

Stap 3: Plaats de tent over de bogen

Plaats de tent (1) over de bogen (2) en sluit alle ritsen. Zorg ervoor dat de inkeping aan de achterkant van de tent uitgelijnd is met de stuurbuis.



#### Stap 4: Bevestig elastische koorden aan tent

Bevestig de elastische koorden (11) aan de tent (1) door ze door het gat in de hoeken van de tent (1) en zichzelf te lussen.



## Stap 5: Monteer de koord houders

Positioneer en monteer de koord houders (10) aan de voor- en achterkant van de bak met behulp van de bijgeleverde schroeven (8).

Opmerking: Zorq ervoor dat er genoeg spanning staat op de elastische koorden (11) om de tent (1) op zijn plaats te houden.



## Stap 6: De drukknopen monteren

Lijn de drukknoop (9) en die van de tent met elkaar uit en markeer de positie op de bak. Monteer de drukknoop (9) op de gemarkeerde positie met de meegeleverde schroef (7).


Herhaal dit voor alle vier de zijden van de Tent.

Opmerking: Zorg ervoor dat er bij het markeren van de positie voldoende spanning op de tent staat en dat de rits nog kan sluiten.



## **EN** Manual Trike Tent





- 01. Tent (1x)
- 02. Bow Trike Narrow or Wide (2x)
- 03. Bolt M6x30 (8x)
- 04. Bolt M6x35 (4x) \*
- 05. Nut M6 (4x) \*
- 06. Cap nut M6 (8x)
- 07. Screw 3.5 x 9.5mm (4x)
- 08. Screw 4.8 x 18mm (4x)
- 09. Snap button (4x)
- 10. Strap holder (4x)
- 11. Elastic strap (4x)
- 12. Washer M6 (8x) \*

Step 1: Assemble the bows

## \* = Only for Trike Narrow

#### Bow:

800079 Trike Wide 800076 Trike Narrow Back

800075 Trike Narrow Front (Not in combination with Safety tube)



Mount bolt M6x30 (3) with cap nut (6) attaching the cap nut to the outside of the bow.

#### Bow:

800075 Trike Narrow Front (Front is less wide than rear) (In combination with Safety tube)



Mount bolt M6x35 (4) with 2 washers (12), nut M6 (5) and cap nut (6) attaching the washers, nut and cap nut to the outside of the bow.

## **EN** Manual Trike Tent





Step 2: Mount the bows

Mount the assembled bow in the box by pressing and clamping the bow together in the four holes on the inside of the box.

Repeat this step for the other side.

Step 3: Place the tent over the bows


Place the tent (1) over the bows (2) and close all the zippers. Make sure that the notch on the back of the tent is aligned with the steering tube.






Step 4: Mount elastic straps on the tent

Mount the elastic straps (11) on the tent (1) by looping them through the hole in the corners of the tent (1) and itself.



Position and mount the strap holders (10) on the front and rear of the box using the supplied screws (8).







Step 6: Mount the snap buttons

Align the snap button (9) and that of the tent and mark the position on the box. Mount the snap button (9) on the marked position with the supplied screw (7).

Repeat this for al four sides of the tent.

**Note:** When marking the position make sure there is enough tension on the tent and that the zipper can still close.